

INTERVALLES D'ENTRETIEN DU COMPRESSEUR

Fréquence	Partie	Remarques
Quotidiennement	Niveau d'huile	Vérifier
	Condensat MOS	Vérifier
	Avertissement / alarmes	Vérifier
	Condensat dans le réservoir AOS	Vérifier
Hebdomadaire	Préfiltre (entrée d'air, refroidisseur, panneau de commande)	Nettoyer
	Élément du filtre à air	Nettoyer *
1000 heures ou 3 mois <i>Selon ce qui arrive en premier*</i>	Préfiltre	Nettoyer *
	Drain d'humidité	Nettoyer
2000 heures ou 6 mois <i>Selon ce qui arrive en premier *</i>	Refroidisseurs d'huile et de liquide de refroidissement - refroidis par air (externe)	Vérifier et nettoyer
	Filtre à huile	Remplacer
	Huile	Échantillonnage
4000 heures ou tous les ans <i>Selon ce qui arrive en premier *</i>	Préfiltre (entrée d'air, refroidisseur, panneau de commande)	Remplacer*
	Filtre à huile	Remplacer
	Élément du filtre à air	Remplacer
	Moteur 60 Hz (> 25HP) graisse	Remplacer
	Conduite de retour / orifice / NRV	Vérifier et nettoyer
	Filtre de la ligne de retour	Vérifier et nettoyer
8000 heures ou tous les 2 ans <i>Quel que soit celui qui vient en premier *</i>	Séparateur air-huile - UT Synthétique	Remplacer
	Huile - UT Synthetic	Remplacer
	Moteur 60 Hz (\leq 25HP) graisse	Remplacer
	Connexions électriques	Vérifier
	Élément d'accouplement d'entraînement	Remplacer
	Élément de raccord de tuyau	Remplacer
	Kit de soupape d'admission	Remplacer
	Kit d'actionneur	Remplacer
	Kit MPV	Remplacer
	Kit BDV	Remplacer
	Électrovanne	Remplacer
	Soupape de sécurité	Remplacer
	Kit MOS-ADV	Remplacer
	Kit de soupape thermique	Vérifier et remplacer
	Kit de tubes et de raccords	Remplacer
	Kit de réglage du soufflage	Vérifier et remplacer
Refroidisseurs d'huile et d'eau - refroidis à l'eau (externe)	Vérifier et nettoyer	

Les directives ci-dessus s'appliquent uniquement aux conditions normales d'utilisation et d'entretien régulier.